TM-1200

A	M10×25mm		×1	H	M5×40mm		×4
B	ϕ10		×1	I	M6×40mm		×4
C	M10		×1	J			×4
D	M6×8mm		×1	K	ϕ8		×4
E	M2.5×40mm		×4	L	ϕ10×50mm		×4
F	M3×40mm		×4	M	ST8×45mm		×4
G	M4×40mm		×4	N			

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



DEUTSCHE TM-1200

BEDIENUNGSANLEITUNG

ENGLISH TM-1200

OWNERS MANUAL

ESPAÑOL TM-1200

MANUAL DE USUARIO

FRANÇAIS TM-1200

GUIDE DE L'UTILISATEUR

ITALIANO TM-1200

MANUALE DEL PROPRIETARIO

NEDERLANDSE TM-1200

GEBRUIKERSHANDLEIDING

POLSKI TM-1200

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PORTUGUÊS TM-1200

MANUAL DE UTILIZADOR

DANSK TM-1200

USER MANUAI